

## Montageanleitung Climbi-Set – Aufbau

### Zubehörteile

- div. Waben- und Anschlußteile (Multiplexflächen)
- Griff- und Tritt-Elemente einschl. Schrauben (M10 mit ISK-Eingriff)
- Verbindungsteile (Lamello) für Waben- und Anschlußteile
- Spreizdübel, Schrauben zur Befestigung

### Wandaufbau

Die Montage ist vorzugsweise an (planen!) Vollziegel-Mauerwerk oder Betonwänden möglich. Wenn statt einem Vollziegel-MW ein anderer Wandaufbau vorgefunden wird (z.B: Hochloch-Ziegel-MW, Gipsdielen o.ä., müssen geeignete Dübel eingesetzt werden, die die sichere Befestigung garantieren. An Leichtbauwänden (Ständerwänden mit Gipskartonbeplankung) ist die Montage nur zulässig, wenn eine durchgehende tragfähige Aufdupplung z.B. mit OSB-Platten (22mm oder dicker) erfolgt und die Standsicherheit der gesamten Wandkonstruktion gewährleistet wird.

### benötigtes Werkzeug

Bohrhammer

Schraubendreher; idealerweise Akkuschauber mit passenden Bits

### Ablauf

- 1) Anreißen der Befestigungspunkte am ersten Wabenelement
- 2) Setzen der Spreizdübel-Bohrungen / Anschrauben des 1. Wabenelements
- 3) Arbeitsschritte 1) und 2) für alle Anschlüsselemente wiederholen, dabei die Lamellenteile zur flächenbündigen Montage der Multiplexflächen einstecken (ein Einkleben der Lamellos sollte nur dann erfolgen, wenn ein Umbau der Climbi-Elemente mit Sicherheit auszuschließen ist)
- 4) Montage der Griff- und Tritt-Elemente; auf ein festes Anziehen der Schrauben ist besonderes Augenmerk zu legen

Hersteller-Kontaktdaten:

MWN, Stand: Jul-13

Möbelwerk Niesky GmbH

[www.mwn-online.de](http://www.mwn-online.de)

Tel. 03588 - 25 37 0