

Montageanleitung für Garderoben mit Rückwandstütze

Zur Montage werden 2 Personen benötigt.

Inhalt Montagebeutel:

- 2 Stück Senkholzschraube 4,5 x 50 mm
- 4 Stück Senkholzschraube 4,5 x 70 mm
- 2 Stück Kunststoff-Wanddübel (für festes Mauerwerk) 8 x 51 mm
- 2 Stück Senkschraube 6 x 80 mm
- 2 Stück Holzdübel 8 x 30 mm
- 4 Stück Senkholzschraube 4,5 x 35 mm
- 1 Stück Abdeckkappen-Set

Benötigtes Werkzeug:

Wasserwaage, Bleistift, Hammer, Schlagbohrmaschine bzw. Bohrhammer, Akku-Schrauber, Steinbohrer 8mm, Holzbohrer 8mm, Bits, ggf. Schraubzwingen, Staubsauger

Schritt 1:

Befestigen sie zunächst die Rückwandstütze an der Garderobenbank.
Zur genauen Fixierung empfiehlt sich die Zuhilfenahme von Schraubzwingen.
Schrauben sie die Stütze von hinten (Sockelleistenausschnitt in Richtung spätere Wandseite) mittels Schrauben 4,5 x 70 mm und 4,5 x 50 mm an. (4,5 x 50 mm für Bereich Sockelleistenausschnitt)
Bei einer Bankhöhe von 26 cm werden nur 4 Schrauben benötigt.

Schritt 2:

Bei Bänken, welche wandbefestigt werden, bohren sie die in den Stützen befindlichen, rückseitigen Bohrungen mit einem für Holz geeigneten Bohrer mit Durchmesser 8mm vollständig langsam nach vorn durch.
Je nach Aufstellungssituation kann es unter Umständen genügen nur einige der Garderoben an der Wand zu befestigen.
Beispiele sind die Aufstellung über Eck, Rücken an Rücken, in Reihe oder in Verbindung mit Seitenblenden.
Werden nicht alle Garderoben wandbefestigt, ist es nötig, dass die Garderoben miteinander verschraubt werden.
Prüfen sie nach der Montage die Garderoben zwingend auf ihre Standsicherheit!

Schritt 3:

Bringen sie nun die Bank in die spätere Montageposition und richten sie diese mit einer Wasserwaage in alle Richtungen aus. (durch Verstellen der Stellfußschrauben)
Markieren Sie die Bohrposition an der Wand mit einem Bleistift oder spitzen Gegenstand.
Sie können die vormontierte Bank mit Stütze nun zunächst zur Seite stellen.
Bohren Sie mit einer Schlagbohrmaschine oder einem Bohrhammer mit Steinbohrer Durchmesser 8mm an der markierten Wandposition eine ca. 6 cm tiefe Bohrung.
Reinigen sie das Bohrloch anschließend von Staub. (mittels Staubsauger)
Bringen sie die Kunststoffdübel ein. (ggf. Hammer verwenden)
Die Garderobenbank kann nun mit Schrauben 6 x 80 mm an der Wand montiert werden.
Achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf bis leicht unterhalb der Holzoberfläche angezogen wird.

Schritt 4:

Stecken Sie die Holzdübel 8 x 30 in die Bohrungen an der Vorderseite der Rückwandstütze.
Stecken sie die Ablage auf. Die Ablage muss nun von einer zweiten Person festgehalten werden.
Mittels Akku-Schrauber und Schrauben 4,5 x 35mm kann nun die Ablage angeschraubt werden.

Schritt 5:

Alle sichtbaren Schrauben können mit Abdeckkappen-Sticker verdeckt werden.
Die Montageoberfläche sollte dazu gereinigt und trocken sein.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

Beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise zu Verpackung, Pflege und Produktsicherheit unter:
www.moebelwerk-niesky.de/downloads

Abb. zeigt Beispielgarderobe

